

DiMAX Digitalzentrale DiMAX Central Station 800Z, 1210Z

8136001, 8136501





Beschreibung	
Übersicht Funktionsumfang Summary of Functions Übersicht Systemanschlüsse Layout of Terminals Lieferumfang Scope of Supply Inbetriebnahme Starting Up Anschluss Connection	
Übersicht Systemanschlüsse Layout of Terminals	
Lieferumfang	
Inbetriebnahme Starting Up Anschluss Connection	
Anschluss	
Status LEDs Status LEDs	
Anschluss der Steuerkomponenten	
Erstes Einschalten First Switch-on	
Das Display The Display	1
Menüsteuerung Menu Prompting	
Die NOT-STOP Taste The Emergency Stop Key	1
MENÜ-Übersichtsdiagramm Menu flow chart	
SicherungenFuses	
RS 232 + USB Anschluss	
Einführung in die Digitalsteuerung mit DiMAX Introduction to Digital Control with	h DiMAX Digital
Datenbank für 128 Lokdaten	
Locamotive Address	
Fahrstufen	
Art der Funktionsauslösung Producing Special Functions	
Parallele Funktionsauslösung	
Serielle Funktionsauslösung	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Maximuler Fahrstrom	
Lokabmeldung für Buswandlerbetrieb How to log off Locomotives when Transducer	
Abschaltzeit bei Kurzschluss	cuit1
Maximale Anzahl aktiver Loks Maximum Number of Active Loco	motives1
Funktionsdaten ab F9 F-Functions beyond F8	
Spannungseinstellung Track Voltage Adjustment	2
Erweiterte Systemeinstellungen Advanced System Settings	2
Automatikeinstellungen Settings of the Automatic Function	
Betriebszustand der aktiven Loks speichern Save the Status of Active Locomo	tives 2
Betriebszustand der aktiven Loks rücksetzen Reset Status of Active Locomotive	es 2
Automatikfunktionen speichern Store Automatic Functions	2
Automatikfunktionen rücksetzen	2
Lokdatenbank löschen (Dauer ca. 30 Sekunden) Delete Locomotive Data Base (tak	es 30 sec)
Systemeinstellungen	,
SpracheLanguage	
Firmwareupdate Firmware Update	
System Information	
LGB® MZS II Komponenten an der DiMAX Digi- Using LGB® MTS II Components	
talzentrale	
Funktionsweise des DiMAX 600A Buswandlers Operating Mode of the DiMAX® 6	
Fahrstufenskalierung im Buswandler Managing Speed Steps in the DiM	
Transducer	



Erweiterte Funktionen	Advanced Functions	27
Vorführmodus für Demonstrationsanlagen	Demonstration Mode	28
Automatikfunktionen	Automatic Functions	29
Softwareupdate	Softwareupdate	30
Verbindung zwischen PC und DiMAX Digitalzen-	Connect your PC to the DiMAX Central Sta-	
trale herstellen	tion	30
Via RS 232	Connecting via the RS 232 port	30
Via USB	Connecting via the USB port	30
Updateprogramm	Update Program	31
Gerätefirmware	Software of DiMAX Components	31
Updatemodus der Digitalzentrale starten	Start the Update Function of the DiMAX Central	
	Station	31
Update durchführen	Execute the Update	32
Tipps & Tricks	Useful Hint	35
Technische Daten	Technical specifications	36
Garantie, Reparatur, Kundendienst	Warranty, Service, Support	37
Hotline	Hotline	37
Glossar	Glossani	38



WICHTIG: Glockenankermotoren dürfen nicht im Analogbetrieb gefahren werden! Diese werden dadurch zerstört! Für Schäden durch unsachgemäße Einstellung übernehmen wir keine Haftung!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme gründlich durch.

1. Beschreibung

Die DiMAX 800Z / 1210Z Digitalzentrale ist die optimale Gartenbahnzentrale für Modellbahnanlagen mit höchsten Anforderungen. Sie vereint kraftvolle 8 bzw. 12 Ampere Fahrstrom mit hohem Sicherheitsstandard und zukunftsweisender Technologie. Auf Basis des NMRA / DCC Systems steuert die DiMAX 800Z / 1210Z Digitalzentrale Lokmodelle mit Dekodern von allen bekannten Herstellern. Als eines der wenigen Digitalsysteme kann die DiMAX 800Z / 1210Z sowohl parallele als auch serielle Funktionsdaten senden und damit auch Loks älterer Soundgenerationen ansteuern. Ein Umbau dieser Modelle ist daher nicht notwendig.

1.1 Übersicht Funktionsumfang

- DiMAX 1210Z: 12 Ampere Fahrstrom (per Menü einstellbar in 4/7 und 12 Ampere)
- DiMAX 800Z: 8 Ampere Fahrstrom (per Menü einstellbar in 2, 4 und 8 Ampere)
- Betriebsspannung extern ca. 16 24 Volt Gleichspannung (begrenzt auf max. 24= Volt) oder 12 - 18 Volt Wechselspannung
- separater Programmiergleisanschluss
- Spannungsbegrenzung (Fahrspannung wird auf 22 Volt begrenzt)
- Abschaltzeit einstellbar bei Kurzschluss (einstellbar von 0.1 bis 0.8 Sekunden)
- Lüfter fest integriert (temperaturgesteuert)
- LCD Display (weiße Schrift auf blauer Hintergrund beleuchtung)
- NMRA DCC kompatibel
- LGB® MZS kompatibel
- parallele und serielle Funktionsdatenverarbeitung
- · Boosterschnittstelle (zur Erweiterung)
- offene Schnittstelle für PC-Steuerung (Protokoll frei erhältlich)
- · Einstellbare Versorgungsspannung

Important: Coreless motors must not be used in analog mode! This type of motors will be severely damaged! Massoth is not responsible for damages resulting from improper settings.

Please read this Manual thoroughly before operating your DiMAX Central Station

1. General Description

The DiMAX 1210Z Central Station is the optimum choice for Garden Railroaders. It is the best combination of a powerful 12 Amps driving current, high safety standards and up to date high end technology.

Based on the NMRA Standard the DiMAX 1210Z Central Station controls Locomotives equipped with decoders of all major manufacturers. A unique feature is the ability to produce digital and analog signals which enables the DiMAX 1210Z to operate locomotives equipped with older sound modules. A conversion of old models is therefore not necessary.

1.1 Summary of Functions

- DiMAX 1210Z: max 12 Amps Driving Current (adjustable to 4, 7 and 12 Amps)
 DiMAX 800Z: max 8 Amps Driving Current (adjustable to 2, 4 and 8 Amps)
- External Supply Voltage 16 V to 24 V DC or 12 V to 18 V AC
- Separate Programming Outlet
- Voltage Limitation (Driving Voltage limited to 22 V DC)
- Adjustable Turn Off Time in case of short circuit (between 0.1 and 0.8 sec)
- Integrated Fan (Temperature Controlled)
- LCD Display (White Letters with Blue Background Lighting)
- Compatible to NMRA DCC
- . Compatible to LGB® MTS
- · Parallel and Serial Data Processing
- Booster Interface
- PC Interface (Protocol available for free)
- · Track Voltage Adjustment



Systemeigenschaften:

- 10239 Lokadressen
- 14 / 28 / 128 Fahrstufen
- 2048 Weichenadressen
- 2048 Rückmeldeadressen.
- Datenbank für 128 fertig konfigurierte Loks (Eingabe durch Handregler)
- · 32 Loks gleichzeitig steuerbar
- Automatikbetrieb ohne PC (direkt per Rückmelder oder Belegtmelder)
- · CV Schreiben (direkt / indirekt)
- CV Lesen
- · Register-Programmierung
- POM (Program on Main / Programmieren auf dem Fahrgleis)
- LGB® MZS Komponenten (z.B. Lokhandy, etc. über Buswandler nutzbar)
- automatische Fahrstufenskalierung (14 / 28 / 128) bei LGB® MZS Komponenten

Hinweis: Der Funktionsumfang der DiMAX 1210Z Digitalzentrale wird regelmäßig erweitert. Anregungen werden gerne entgegen genommen. Die Funktionserweiterungen können durch ein Firmwareupdate der Zentrale jederzeit aufgewertet werden.

1.2 Übersicht Systemanschlüsse

- externe Spannungsversorgung (16V 24V Gleichspannung oder oder 12 - 18 Volt Wechselspannung) mit separater Sicherung
- 3 x Steuerkomponentenanschlüsse (Frontseite / z.B. Handregler, Funkempfänger, etc...)
- · Fahrqleisanschluss
- · Programmiergleisanschluss
- Boosterschnittstelle (Rückseite)
- PC Interface RS232 + USB (für Updates, PC-Steuerung, etc...)

Die Anschlussbuchsen für DiMAX Steuerkomponenten, wie z.B. Handregler, Funkempfänger, Rückmelder, Belegtmelder, etc. können jederzeit über einen zusätzlichen Verteiler (DiMAX Busverteiler Art.Nr.: ME 8138001) erweitert werden.

1.3 Lieferumfang

- DiMAX Digitalzentrale
- Komponentenstecker zum Anschluss für Fahr- und Programmiergleis sowie externe Spannungsversorgung
- Handbuch

System Properties:

- 10239 Locomotive Addresses
- 14/28/128 Speed Steps
- 2048 Switch Addresses
- 2048 Feed Back Addresses
- Data Base of 128 Preconfigured Locomotives (Input with handheld Controller)
- 32 Locomotives simultaneously controllable (other systems do 8 or 12 Locos)
- Automatic Function without PC (using Feedback Interface and Train Detection Module)
- Write CV (direct/indirect)
- Read CV
- · Register Programming
- PoM (Program on Main / Programming on Track)
- LGB® MTS Components usable (via Transducer)
- Automatic Speed Step Scaling (14/28/128) with LGB® Components

Note: The functional range of the DiMAX 1210Z Central Station is being updated on a regular basis. Suggestions are welcome. The DiMAX 1210Z Central Station can be easily kept up to date using the Update Function.

1.2 Layout of Terminals

- External Power Supply (16 V to 24 V DC or 12 V to 18 V AC) separately fused
- 3 Bus Outlets on the Front (e.g. for Handheld Controller)
- Track Power Terminal
- Program Terminal
- · Booster Interface (on the back)
- PC Interface RS232 + USB (for Updates and PC- Controlling)

The bus outlets for handheld controllers, RC receivers, feedback modules etc. may be extended by an additional DiMAX Adapter (Item No. 8138001).

1.3 Scope of Supply

- DiMAX Central Station
- Multi-Connector (to connect track power, programming track and external power source)
- Manual



Sollte eine dieser Positionen im Lieferumfang nicht enthalten oder beschädigt sein, so informieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller

Hinweis: Bitte bewahren Sie den Karton und die zwei Styroporkopfteile zur Aufbewahrung Ihrer Zentrale und zum Transport auf. Die Digitalzentrale kann durch Sturz nachhaltig beschädigt werden.

2. Inbetriebnahme

Das folgende Kapitel widmet sich der ersten Inbetriebnahme der DiMAX Digitalzentrale. Gehen Sie dazu bitte wie folgend beschrieben vor.

2.1 Anschluss

Nehmen Sie die Digitalzentrale aus der Verpackung heraus. Stellen Sie die Zentrale an einen dafür geeigneten Platz. Wegen der Wärmeentwicklung, sollte die Zentrale nicht in der Nähe eines Heizkörpers positioniert oder auch direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Der Lüfter auf der Rückseite sowie die Luftansaugöffnungen müssen jederzeit frei bleiben und dürfen nicht blockiert werden.

Nehmen Sie den grünen Anschlussstecker aus der Packung der Digitalzentrale heraus. Verwenden Sie einen Schraubendreher um das Anschlusskabel Ihres Fahrgleises und die Kabel der Versorgungsspannung in die korrekten Buchsen des Steckers zu schrauben (Abb. 3). Die Polarität der Eingangsspannung ist unerheblich. Stecken Sie den Stecker anschließend in die dafür vorgesehene grüne

In case any of these items is missing or damaged contact your local dealer or the manufacturer.

Note: Please keep your box and the Styrofoam parts, to ensure proper packaging in case of shipping. If dropped, the DiMAX Central Station can be damaged significantly.

2. Starting Up

The chapters below will guide you through the set up and first operation of your DiMAX Central Station. Please follow every step closely.

2.1 Connection

Take your DiMAX Central Station out of the box and position it in an appropriate place. The Central Station should not be placed close to a radiator, any other heater or in direct sunlight to ensure sufficient ventilation and temperature range for the DiMAX Central Station.

The ventilation outlet is on the back side and it should be kept clear of any obstructions at all times.

Use a screw driver to connect the power cable from the track as well as the power source to the connector of the central station (see illustration #3). Make sure to use the correct terminals. The polarity is not important.



Abbildung 1: Die Frontansicht der DiMAX 1210Z (identisch mit DiMAX 800Z) Illustration #1: Front view of the DiMAX 1210Z (similar to DiMAX 800Z)



Buchse auf der Rückseite der Digitalzentrale.



Abbildung 2: Die Rückansicht der DiMAX 1210Z (identisch mit DiMAX 800Z) Illustration #2: Rear view of the DiMAX 1210Z (identical with DiMAX 800Z)




Abbildung 3: Steckeranschluss Illustration #3: Wiring diagram

WICHTIG: Fahrgleis und Programmiergleis dürfen elektrisch nicht verbunden sein!

IMPORTANT: Track power and program power must never be connected.



2.2 Display & Tastatur

Das Display informiert im Betrieb jederzeit über den aktuellen Zustand der Anlage (Abb. 4). Wichtige Daten, wie z.B. die momentane Auslastung in Ampere, die Anzahl der aktiven Loks, der eingestellte maximale Fahrstrom (12 Ampere bzw. wie eingestellt), die Abschaltzeit bei Kurzschlusserkennung und die gemessene Fahrspannung (22 Volt) werden immer aktuell angezeigt.

Mit den drei Tasten unter dem Display navigieren Sie durch das Menü der Digitalzentrale. Dabei zeigt die unterste Zeile des Displays die Belegung der Tasten, abhängig von der entsprechenden Menüfunktion



Abbildung 4: Display im Fahrbetrieb Illustration #4: Display in operation mode

2.3 Status LEDs

Die Zentrale verfügt an der Frontseite über 4 LEDs die den Zustand der Zentrale anzeigen.

Power-LED (grün)	Nach dem Starten der Zentrale und erfolgreichem Abschluss des Sys- temtests befindet sich die Zentrale im Fahrbetrieb. Die Power-LED leuchtet dabei dauerhaft.
Aktivitäts-LED (gelb)	Die Aktivitäts-LED blinkt im Betrieb wenn durch die Steuerkomponen- ten Befehle erfolgen. Beim Empfang von Firmwareupdates einer Kompo- nente blinkt die LED beim Empfang der einzelnen Datenpakete vom PC.
Booster-LED (gelb)	Die Booster-LED leuchtet, wenn ein Booster an der Boosterschnittstelle angeschlossen ist und der Daten- austausch korrekt stattfindet.

2.2 Display and Keyboard

The display shows important information regarding the operation of your DiMAX Central Station at all times:

Number of active locomotives, present current load (Amps), maximum Amps (12 Amps or as selected), turn off time in case of short circuit (as selected) and the measured driving voltage.

Use the three keys below the display to navigate through the menu. The lower line in the display shows the assignments of the keys and the function respectively.



2.3 Status LEDs

4 LEDs show the state of operation of your DiMAX Central Station:

Power LED (green)	After switch-on and after the successful internal test the DiMAX 1210Z Central Station switches into normal driving mode. The power LED is steadily illuminated.
Activity LED (yellow)	The activity LED is blinking when data is being processed and sent to components. In case of software update this LED will blink during reception of data.
Booster LED (yellow)	The booster LED is illuminated if a booster is connected to the DiMAX 1210Z Central Station and the data transfer between these components is working correctly.



STOP-LED (rot)

Die STOP-LED blinkt, bzw. leuchtet, wenn über die Zentrale oder ein Steuergerät bzw. Rückmeldekontakt der NOTSTOP ausgelöst wird.

2.4 Anschluss der Steuerkomponenten

Die DiMAX Digitalzentrale verfügt an der Frontseite über 3 Anschlussbuchsen für Steuerkomponenten wie z.B. den DiMAX Navigator, DiMAX Buskomponenten, wie z.B. Rückmelder und Belegtmelder, sowie den DiMAX Buswandler zum Anschluss der LGB® MZS II Steuer- und Buskomponenten. Die DiMAX Digitalzentrale wird nach dem erfolgreichen Systemtest den Steuerbus (gekennzeichnet mit CONTROL BUS) aktivieren. Angeschlossene Komponenten nehmen daraufhin den Betrieb mit der Zentrale auf.

3. Erstes Einschalten

Nach dem ersten Einschalten sehen Sie am Display nacheinander 3 verschiedene Anzeigen. In der letzten Anzeige wird Ihnen für einige Sekunden unten die Seriennummer und der aktuelle Firmwarestand der DiMAX angezeigt (Abb. 5).

checkin9 firmware please wait... Firmware... OK IO-check... OK

STOP LED (red)

The STOP LED blinks or is illuminated if an emergency stop had been initiated by the DiMAX Central Station or other components.

2.4 Connecting the Input Devices

The DiMAX Central Station features four receptacles for devices such as the DiMAX Navigator and other DiMAX Components such as the DiMAX Feedback Interface, the DiMAX Train Detection Module, a Switch Decoder or the DiMAX Transducer for MTS II Bus Components. After the completion of the internal system test the DiMAX Central Station will power up the control bus. Peripheral components connected to this bus will start working.

3. First Switch-on

After the switch-on the Central Station starts booting and displays three indications one after another. The last indication displays the serial number and the current software installed (Illustr. #5).

DiMAX1200Z Massoth Elektronik GmbH #10545 V 2.30

Seriennummer Serial number Softwarestand Softwarerevision

Abbildung 5: Bootvorgang Illustration #5: Indications during booting



3.1 Das Display

Nach dem Bootvorgang wird Ihnen das Fahrbetriebsmenü angezeigt. Hier haben Sie eine Übersicht aller Grunddaten (Abb. 6).

3.1 The Display

After booting the DiMAX Central Station displays the main menu window for driving operation (Illustr. #6):



Abbildung 6: Fahrdisplay Illustration #6: Driving operation

3.2 Menüsteuerung

Die Einstellungen für das Digitalsystem werden im Menü der Zentrale vorgenommen. Es stehen verschiedene Einstellungsoptionen zur Verfügung. Mit der runden, roten Taste (hier bezeichnet mit MENÜ) öffnen Sie das Menü der Zentrale. Nutzen Sie alle drei Tasten, abhängig von Ihrer Belegung zum Navigieren durch das Menü und zum Einstellen der entsprechend gewünschten Funktionen (Abb. 7).

3.2 Menu Prompting

The settings of the digital system are accomplished in the menu of the Central Station. Several options are available. Open the menu by pressing the red round button marked "menu". Use the three buttons to navigate through the menu to adjust the settings (Illustr. #7).



Abbildung 7: Menüsteuerung Illustration #7: Menu Prompting



3.3 Die NOT-STOP Taste

Möchten Sie den Strom am Gleis schnell unterbrechen, gibt es hierzu mehrere Möglichkeiten. An der Zentrale (Abb. 8+9): Sie können aber auch die STOP Taste am Navigator oder am LGB®-Handy benutzen

Fahrbetrieb 2L Ig: 0,0A MAX: 7A AZ: 0,4s Ugl:22V **STOP** Menü

Abbildung 8: Auslösung Not-Stop

!NOT-STOP! von Steuerbus9erät aufh.

Abbildung 9: Aufhebung Not-Stop

3.3 The Emergency Stop Key

There are several options to initiate an emergency stop. At the Central Station (Illustr. #8+9): The same functions are available with a DiMAX Navigator or the LGB Remote Control.

OPERATION: 2L I9: 0,0A MAX: 4A Of: 0,4s U91:22V STOR MENU


Illustration #8: Emergency Stop

EMERGENCY-STOP from remote control CONT

Illustration #9: Cancel emergency stop




4. MENÜ-Übersichtsdiagramm





4. Menu flow chart





5. Sicherungen

Die DiMAX Digitalzentrale wird über eine externe Spannungsquelle betrieben. Dafür ist eine Sicherung mit 12AT auf der Rückseite des Geräts integriert.

5.1 RS 232 + USB Anschluss

Auf der Rückseite finden Sie auch einen RS 232 und USB Anschluss. (Abb. 2)
Es ist nur einer von beiden nutzbar, schließen Sie nicht beide gleichzeitig an Ihren PC an. Dieser Anschluss dient dazu um via PC Ihre Anlage zu steuern oder um Firmwareupdates durchzuführen. Mehr dazu in Kapitel 10.

5.2 Einführung in die Digitalsteuerung mit DiMAX Digital

Das DiMAX Digitalsystem entspricht dem NMRA DCC Standard. Damit können alle Digitalkomponenten, die nach NMRA DCC arbeiten, gesteuert werden. Darüber hinaus versteht die DiMAX die Sonderfunktionen des LGB® MZS Digitalsystems und kann diese gleichzeitig mit den Befehlen nach NMRA DCC auf dem Fahrgleis verarbeiten.

5.3 Datenbank für 128 Lokdaten

Ein wesentlicher Vorteil des DiMAX Digitalsystems ist die dauerhafte Speicherung Lokbezogener Daten. Dabei werden in der Zentrale die Einstellungen der Lokadresse, Fahrstufenkonfiguration, Funktionsauslösung und das Lokbild gespeichert. Diese Daten stehen allen Handgeräten, die an der Zentrale angeschlossen sind, zur Verfügung. Nach dem Einschalten des Systems sind diese Daten wieder vorhanden. Der Lokname wird anwenderbezogen im Handy gespeichert. Die integrierte Datenbank speichert die Daten von bis zu 128 Lokomotiven dauerhaft in der Zentrale ab. Es wird keine umweltschädliche Batterie zur Pufferung benötigt! Wird eine dieser gespeicherten Loks von einem Handregler aufgerufen, so sind die Informationen über Lokadresse, Fahrstufen, Funktionsauslösung und Lokbild sofort auf dem Display des Handreglers zu sehen. Für den Betrieb müssen damit keinerlei Einstellungen mehr vorgenommen werden. Das Laden der Lok genügt.

5. Fuses

The DiMAX Central Station will be powered by an external power source. The 12 AT fuse are accessible on the back side of your DiMAX 1210Z Central Station (See Illustr. #11).

5.1 RS 232 + USB Ports

On the back side you find an RS 232 and an USB port. (Illustration 2)

You may use either port but not both at the same time. Both ports connect to your PC to either control your layout by PC or do firmware updates (check Chapter 10).

5.2 Introduction to Digital Control with DiMAX Digital

The DiMAX Digital System complies with the NMRA DCC Standard. All digital components that comply with this standard may be operated with the DiMAX Central Station. The DiMAX Central Station works with the special functions of the LGB® MTS System and NMRA compatible components on the same track.

5.3 Database for 128 Locomotives

One of the prominent benefits of the DiMAX Digital System is the ability to store locomotive data permanently such as address, speed step configuration, special functions, and the pictogram. These data are made available to all DiMAX Navigators or other handheld controllers connected to the DiMAX Central Station. This data is available after every power up and will not be lost after shut down. The names of the locomotives are generally user related and therefore stored in the handheld controller only. The integrated database stores up to 128 locomotives permanently. All relevant locomotive data is shown immediately after the respective address has been put in a DiMAX Navigator. The address, speed steps, special functions, and pictogram are displayed here. The locomotive is ready to drive without any further actions. The only thing for you to do is: select and load the locomotive.



5.4 Lokadresse

Im DiMAX Digitalsystem wird jede Lok mit einer Lokadresse (Zahl von 1 bis 10239) benannt. Dabei sind die Adressen 1 bis 9999 für reguläre Lokadressen vorgesehen.

5.5 Fahrstufen

Die Digitalzentrale unterstützt die im NMRA DCC üblichen 14. 28 und 128 Fahrstufen. Die Anzahl der Fahrstufen stellt die Einteilung der Motorspannung in kleinen Stufen von Fahrstufe 0 (Lok steht) bis maximale Fahrstufe (maximale Geschwindigkeit) dar. Ein Decoder, gesteuert mit 14 Fahrstufen, wird den Motor mit 14 Spannungsstufen je Richtung regeln. Bei 28 Fahrstufen sind es 28 Spannungsstufen je Richtung bei 128 Fahrstufen respektive 128 Spannungsstufen. Für den Gartenbahnbereich empfehlen sich in der Regel 28 Fahrstufen. Erfolgt die Konfiguration einer Lokomotive nicht. wird sie über den DiMAX Navigator automatisch mit 28 Fahrstufen, mit LGB® MZS II Komponenten über den Buswandler automatisch mit 14 Fahrstufen betrieben.

(Siehe Kapitel 8 – LGB® MZS II Komponenten an der DiMAX Digitalzentrale)

HINWEIS: Beachten Sie, dass bei Lokomotiven mit konfigurierten 14 Fahrstufen, das Licht nicht korrekt funktioniert, wenn sie mit 28 Fahrstufen angesteuert werden. Das gleiche gilt für Lokomotiven die auf 28 Fahrstufen eingestellt sind jedoch mit 14 Fahrstufen angefahren werden.

5.6 Art der Funktionsauslösung

Im DiMAX Digitalsystem werden parallele und serielle Funktionsauslösung unterstützt. Die Einstellung erfolgt bei der Konfiguration der Lokeigenschaften über den Handregler.

5.6.1 Parallele Funktionsauslösung

Die parallele Funktionsauslösung ist die standardisierte Funktionsauslösung nach NMRA DCC. Dabei wird der direkte Funktionsbefehl an die Lok übertragen. Die Funktion 1 wird mit dem Befehl "F1", die Funktion 2 mit dem Befehl "F2", die Funktion 3 mit dem Befehl "F3" etc. ausgelöst. Da bei jedem Funktionsbefehl nur ein Befehl übertragen

5.4 Locomotive Address

The DiMAX Digital System identifies each locomotive by an address (Number 1...10239). The numbers 1...9999 are used for regular locomotive addresses.

5.5 Speed Steps

The DiMAX Central Station supports the usual 14. 28 and 128 speed steps defined by the NMRA DCC Standard. The speed steps define by which number the maximum driving current is divided. Using lower numbers result in a slow speed, the higher numbers result in faster speeds. A decoder programmed for 14 speed steps will control the locomotive in 14 voltage steps in every direction. 28 speed steps provide 28 voltage steps, 128 speed steps 128 voltage steps respectively. For G-Scale Garden Railroading we recommend 28 speed steps. In case no configuration of the locomotive has been done, the DiMAX Navigator automatically configures the locomotive to 28 speed steps. Using LGB® Components in combination with a DiMAX Transducer the locomotive will be controlled with 14 speed steps automatically.

(See chapter 8 – LGB® MTS II Components with the DiMAX Central Station)

Please note that in locos configured in 14 speed steps the light will not display correctly if they are controlled with 28 speed steps. The same is true for locos defined for 28 speed steps that are controlled with 14 speed steps. In these cases the lights of the locomotives may flicker or may not work at all.

5.6 Producing Special Functions

The DiMAX Digital System provides two kinds of function triggering: parallel and serial. The selection of the respective technique is made during the locomotive configuration via the DiMAX Navigator or any other handheld controller.

5.6.1 Producing Parallel Functions

Parallel function triggering is standard in the NMRA DCC operation. Each function command is sent to the locomotive directly. Pushing the F1 key releases the function 1; the F2 key releases the function 2 and so on. The functions are produced immediately after pushing the key as there is only one single command to be sent to the locomotive



werden muss, erfolgt die Auslösung in der Lok immer direkt nach dem Drücken der Funktionstaste. Die Anzahl der auslösbaren Funktionen hat sich in den letzten Jahren mehrfach verändert. Von ursprünglich einer Funktion bis zu 8, dann 12 und heute 16 und mehr Funktionen. Das DiMAX System unterstützt als eines der wenigen Digitalsysteme 16 Funktionen entsprechend der NMRA DCC Norm. Erweiterungen sind bereits vorbereitet und werden bei Bedarf eingebunden.

5.6.2 Serielle Funktionsauslösung

Diese spezielle Art der Funktionsauslösung war in den letzten Jahren im Gartenbahnbereich ein wichtiges Thema. Aus der ersten Generation des LGB® MZS Digitalsystem mit einer Sonderfunktion, auslösbar über eine Taste der Lokmaus, entstand der Wunsch, mehr als eine Funktion verarbeiten zu können. Um zu diesem Digitalsystem rückwirkend kompatibel zu sein, entwickelte sich die serielle Funktionsauslösung. Dabei wird der Funktionsbefehl "F1" (Funktion 1) in einer Pulskette aneinander gehängt, um die entsprechende Funktion auszulösen.

Beispiel 1: Bei Funktion 1 wurde der Befehl "F1" einmal gesendet, entsprechend schnell war die Pfeife der Lokomotive zu hören.

Beispiel 2: Bei Funktion 5 wurde der Befehl "F1" fünf mal gesendet, der Decoder zählte die Befehle mit und löste die Funktion 5 entsprechend aus.

Je höher der Funktionsbefehl war, desto öfter musste der Befehl "F1" gesendet werden. Dementsprechend entstand eine längere Wartezeit zwischen dem Drücken der Funktionstaste und dem tatsächlichen Auslösen des Sounds.

In der Regel können LGB® Loks mit serieller Funktionsauslösung heute auch mit einem gesonderten Upgrade auf die parallele Funktionsauslösung umgebaut werden.

5.7 Anzahl gleichzeitig steuerbarer Loks

Das DiMAX Digitalsystem unterscheidet zwischen aktiven und passiven Loks. Loks, die von einem Handregler gesteuert werden, sind aktiv. Beim Steuern der Lok werden die Befehle und Funktionszustände durch das Betätigen des Handreglers geändert. Die Zentrale verarbeitet dabei die Daten und sendet sie zur Lok

The number of functions has been changed during the last few years. It started out with 8 functions and was changed to 16 or more functions available. The DiMAX Digital System is one of the few digital systems that support 16 functions according to the NMRA DCC Standard and the DiMAX Digital System is ready to implement any further changes in the future.

5.6.2 Producing Serial Functions

Serial function triggering has a long story. Starting out as a single function triggered by one single key, the request for multiple functions resulted in the development of serial function triggering. As there was only one key available on the handheld controller, one had to push the same key repeatedly to get other functions. One had to push the key once for function #1, twice for function #2 and three times for function #3 and so on. The F1 command was sent as a pulse string.

Example 1: The F1 key is pressed once and command #1 was sent once. Subsequently the whistle went off

Example 2: The F1 key is pressed 5 times and the command was sent 5 times. Subsequently the function #5 was initiated

The higher the number of function, the more often the key had to be pushed. Therefore the delay between the command and the actual initiation depended on the value of the number of the command.

Normally LGB® locomotives with serial sound function processing can be upgraded to parallel functions.

5.7 Number of Locomotives in Simultaneous Operation

The DiMAX Digital System distinguishes between active and passive locomotives. Locomotives that are controlled by a DiMAX Navigator or other handheld controller are active. Any command that is put into the controller is transmitted to the DiMAX 1210Z Central Station and then sent to the locomotive.



Die Anzahl der maximal zugelassenen aktiven Loks kann im Menü der Zentrale eingestellt werden. Im Auslieferungszustand sind bis zu 16 aktive Loks zugelassen, ein Zeitwert, der bei tatsächlich 16 aktiven Loks kaum merkbar ist. Bis zu 32 aktive Loks können verarbeitet werden.

Wird die Lok am Handregler während der Fahrt abgemeldet, bleibt Sie weiterhin aktiv. Ist die Lok im Bahnhof abgestellt und wird anschließend abgemeldet, so ist sie nicht mehr aktiv. Der Zähler der aktiven Loks der Zentrale reduziert sich damit um 1

Hinweis: Der Rechenaufwand, der je Lok betrieben wird ist nicht unerheblich, daher gestatten die meisten Digitalsystem maximal 8, einige auch bis zu 12 Loks, die gleichzeitig Steuerdaten erhalten können. Die DiMAX Zentralen arbeiten mit 2 starken Microprozessoren, die Datenverarbeitung und Steuerung übernehmen und bis zu 32 aktive Loks unterstützen.

6. Betriebseinstellungen

Hier stellen sie grundlegende Funktionen Ihrer DiMAX ein.

6.1 Maximaler Fahrstrom

Die DiMAX Digitalzentralen verfügen über die Möglichkeit, den maximalen Fahrstrom für die Anlage einzustellen. Dazu misst die Zentrale während dem Betrieb den aktuell benötigten Strom. Auf dem Display der Zentrale (Abb. 10) und im DiMAX Navigator (Abb. 11) wird der aktuell benötigte Fahrstrom angezeigt.

Fahrbetrieb 2L Fahrstromanzeige → Ig: 0,0A MAX: 7A AZ: 0,4s Ug1:22V STOP Menü

Abbildung 10: Fahrstromanzeige Illustration #10: Indication of the driving current

The maximum allowable number of active locomotives can be set in the DiMAX Central Station menu. The manufacturer's setting is 16; a maximum of 32 locomotives is possible.

A locomotive signed off while driving remains active. If a locomotive that is parked and not moving is signed off, it is not active anymore. The count of active locomotives is therefore reduced by the number of 1

Note: The data processing load per active locomotive is extensive. This is the reason for most of the digital systems to limit the number of active locomotives to 8 or a maximum of 12. The DiMAX Central Stations operate with two high performance processors that handle the data and the controlling of up to 32 active locomotives.

6. Operational Settings

The set-up for the DiMAX Digital System settings is accomplished in the Central Station Menu. Several options are available.

6.1 Maximum Driving Current

The DiMAX Central Station provides the opportunity to limit the driving current on your layout. The Central Station measures the current driving Amps and cuts off the power in case this limit is reached. The display of the 1210Z as well as the display of the DiMAX Navigator show the prevailing driving current at all times






Abbildung 11: Fahrstromanzeige Navigator Illustration #11: Indication of the driving current in the Navigator



Die DiMAX 1210Z Digitalzentrale liefert bis zu 12 Ampere Fahrstrom (800Z bis zu 8 Ampere). Die Einstellungen hierzu finden Sie im Menü der Zentrale mit den Einstellungsoptionen von 4 Ampere; 7 Ampere und 12 Ampere (bei 800Z: 2, 4 und 8 Ampere). Die zu drückenden Tasten sind hier invertiert dargestellt (Abb. 12).

Fahrbetrieb 2L Ig: 0,0A MAX: 7A AZ: 0,4s Ug1:22V STOP <mark>Menü</mark> Betriebseinstellun9en WEITER □

Aus9an9sstrom auf Gleis maximal: [7]A ♦ WEITER **53.**

Abbildung 12: Auswahl Fahrstrom Illustration #12: Selection of the driving current

Passen Sie den maximalen Fahrstrom Ihrem tatsächlich benötigten Fahrstrom inkl. einer kleinen Reserve an. Der Stromverbrauch einer einzelnen Lok (LGB®) liegt bei ca. 0,5 bis ca. 2 Ampere, abhängig von Ihrer Ausstattung, wie z.B. Anzahl der Motoren und Soundausrüstung. Ist der gewünschte Fahrstrom mit SEL. eingestellt, kommen Sie mit der linken Taste wieder aus diesem Menü heraus. Nach einigen Sekunden wechselt die Zentrale wieder in die Fahrbetriebsanzeige, oder Sie drücken so oft WEITER bis diese angezeigt wird.

6.2 Lokabmeldung für Buswandlerbetrieb

Abhängig von der Firmwareversion des Buswandlers kann die Abmeldung der Loks die über den DiMAX Buswandler gesteuert werden aktiv oder passiv erfolgen. Ab Version 1.2 des Buswandlers erfolgt die Abmeldung automatisch aktiv, bei älteren Versionen kann die Abmeldungsart vorgegeben werden. Die aktive Abmeldung ist für den Regelbetrieb zu empfehlen. (Siehe 5.7)

6.3 Abschaltzeit bei Kurzschluss

Dies ist eine wichtige Option für den Betrieb einer digitalen Gartenbahnanlage. Die Zentrale erkennt einen Kurzschluss auf dem Gleis und schaltet das Gleis durch die Funktion NOTSTOP aus. Wenn der Kurzschluss entfernt wurde, kann die Anlage wieder in Betrieb genommen werden. Im Digitalbetrieb arbeiten Kehrschleifen mit einer Kurzschlusserkennung. Damit die Zentrale bei diesem Kurzschluss

The DiMAX 1210Z Central Station delivers a maximum of 12 Amps (800z up to 8 Amps). The adjustment steps are 4, 7, and 12 Amps (800Z: 2, 4 and 8 Amps). The keys to be pushed are shown inverted.

OPERATION: 2L Ig: 0,0A MAX: 4A Of: 0,4s Ug1:22V STOP MENU

Operation settings NEXT D

Maximum output current set to: [7]A + NEXT **SEC.**

Adjust your driving current limit according to your actual current demand plus a little safety margin. The current demand of a single LGB® Locomotive may vary from 0.5 to 2 Amps depending on the number of motors and the configuration. Select the desired maximum current with the right hand key and leave the menu with the left hand key. After a few seconds the 1210Z changes back to the driving operation window. Alternatively you may hit "next" until the menu shows you this window.

6.2 How to log off Locomotives when using a DiMAX Transducer

Depending on the software version of the DiMAX Transducer locomotives may be logged off as active or passive. Starting with version 1.2 of the DiMAX Transducer the log off is active with older versions the log off type may be preset. It is advisable to utilize the active log off. (See 5.7)

6.3 Turn Off Time in Case of Short Circuit

This is a very important setting for Garden Railroaders. The DiMAX Central Station detects a short circuit and cuts off the power immediately with the Emergency Stop Function. After removal of the cause the normal operation may be reassumed. In digital operation reversing loop modules operate with short circuit detection. To prevent a power shut off, the shut off time can be adjusted. Depend-



nicht abschaltet, kann die Abschaltzeit eingestellt werden. Abhängig von den Lokomotiven kann auch beim Überfahren des Herzstücks einer Weiche ein Kurzschluss ausgelöst werden. Durch das Eigengewicht und den Schwung der Lok rutscht sie über diese Stelle hinweg und fährt weiter. Während dieser Zeit wird der Strom auf den max. Wert begrenzt. Eine Abschaltzeit von 0,1 bis 0,8 Sekunden kann per Menü eingestellt werden (Abb. 13). Der standardmäßig eingestellte Wert 0,4 Sekunden hat sich für den Betrieb als besonders geeignet gezeigt und ist für die Auslieferung voreingestellt. Ist die gewünschte Abschaltzeit mit SEL. eingestellt, kommen Sie mit der linken Taste wieder aus diesem Menü heraus

ing on the design of a locomotive a short circuit may be triggered when passing a switch. Due to it's inertia and speed the locomotive slips by this critical location and drives on. During that time the driving current is limited to the maximum setting. A cutoff time setting between 0.1 and 0.8 sec is available per menu (Illustr. #13). The manufacturer's setting is 0.4 sec as it proved to be the optimum setting.

Select the desired turn off time with the right hand key and leave the menu with the left hand key.

Fahrbetrieb 2L Ig: 0,0A MAX: 7A AZ: 0,4s Ug1:22V STOP <mark>Menü</mark> Betriebseinstellungen WEITER

Aus9an9sstrom
auf Gleis
maximal: [7]A

• WEITER SEL.

Abschaltzeit bei Kurzschluß Gleis nach: [0,4]sec. ♦ WEITER **SEU.**

Abbildung 13: Auswahl Abschaltzeit
Illustration #13: Selection of the turn off time

Nach einigen Sekunden wechselt die Zentrale wieder in die Fahrbetriebsanzeige, oder Sie drücken so oft WEITER bis diese angezeigt wird.

6.4 Maximale Anzahl aktiver Loks

Stellen Sie die maximale Anzahl der zugelassenen aktiven Loks in diesem Menüpunkt ein (Abb. 14). Im Auslieferungszustand werden bis zu 16 aktive Loks zugelassen. Es können minimal 8 bis zu 32 aktive Loks von der Zentrale verarbeitet werden. Für weitere Informationen zum Thema aktive und passive Lok lesen Sie bitte in Kapitel 5.7. Ist die gewünschte Anzahl mit SEL. eingestellt, kommen Sie mit der linken Taste wieder aus diesem Menü heraus. Nach einigen Sekunden wechselt die Zentrale wieder in die Fahrbetriebsanzeige, oder Sie drücken so oft WEITER bis diese angezeigt wird.

OPERATION: Operation I9: 0,0A MAX: 7A settin9s Of: 0,4s U91:22V STOP MENU NEXT • Maximum output Short cirquit turn off track current set to: [0,4]sec [7]A time:

After a few seconds the 1210Z changes back to the driving operation window. Alternatively you may hit "next" until the menu shows you this window.

NEXT

6.4 Maximum Number of Active Locomotives

SEL.

This menu item limits the maximum number of active locomotives. The manufacturer's setting is "16". You may choose a number from 8 to 32. For further information referring active and passive locomotives see chapter 5.7. Select the desired maximum number of active locomotives with the right hand key and leave the menu with the left hand key. After a few seconds the 1210Z changes back to the driving operation window. Alternatively you may hit NEXT until the menu shows you this window.



Fahrbetrieb I9: 0,0A MAX: 7A AZ: 0,4s U91:22V STOP Menü

Aus9an9sstrom auf Gleis maximal: C 73A WENTER SEL.

Maximale Anzahl aktiver Adressen auf Gleis: [16] WEITER SEL.

Betriebseinstellun9en

> WEITER

Abschaltzeit bei Kurzschlug Gleis [0,4]sec. nach: WENTER SEL.

OPERATION: I9: 0,0A MAX: 7Ā Of: 0,4s U91:22V STOP MENU

Maximum output current set to: [7]A NEXT SEL.

Short cirquit track turn off [0,4]sec. time: NEXT SEL.

NEXT

•

Operation

settin9s

Maximum number of active addr. on track: [16]NEXT SEL.

Abbildung 14: Auswahl Anzahl Lokadressen Illustration #14: Selection of the Maximum Number of Active Locomotives

6.5 Funktionsdaten ah F9

Um auch ältere Decoder von anderen Herstellern nutzen zu können, haben Sie hier die Möglichkeit Funktionsdaten ab F9 abzuschalten. Dies wird benötigt, da diese mit Funktionsdaten ab F9 nicht funktionieren (Abb. 15). Ist die gewünschte Auswahl mit SEL, eingestellt, kommen Sie mit der linken Taste wieder aus diesem Menü heraus. Nach einigen Sekunden wechselt die Zentrale wieder in die Fahrbetriebsanzeige, oder Sie drücken so oft WEITER bis diese angezeigt wird.

6.5 F-Functions beyond F8

This setting switches off all functions greater than F8. This facilitates the operation of old generation decoders of other manufacturers (Illustr. #15). Select the desired number of F-keys with the right hand key and leave the menu with the left hand key. After a few seconds the Central Station changes back to the driving operation window. Alternatively you may hit NEXT until the menu shows you this window

Fahrbetrieb I9: 0,0A MAX: 7A AZ: 0,4s U91:22V

STOP Menü

Aus9an9sstrom auf Gleis maximal: E 71A WENTER SEL.

Maximale Anzahl aktiver Adressen auf Gleis: [16] WENNIER SEL.

Betriebseinstellungen

WEITER

Abschaltzeit bei Kurzschluß Gleis nach: [0,4]sec. MENNER SEL.

Funktionsdaten 9rösser F8 auf Gleis senden:[/] WEITER SEL.

Abbildung 15: Auswahl Funktionsdaten Illustration #15: Selection of F-Function Data OPERATION: Ig: 0,0A MAX: Of: 0,4s U91:22V STOP MENU

Maximum output current set to: Г 71A SÉL. NEXT

Maximum number of active addr. on track: [16] NEXT SEL. Operation settings

NEXT

•

Short cirquit track: turn off time: [0,4]sec. NEXT SEL.

Transmitt function data higher F8 SEL. NEXT



6.6 Spannungseinstellung

Hier können Sie die Ausgangsspannung am Gleis digital einstellen (Abb. 16).

WICHTIG! Dies funktioniert nur bei Versorgung über externe Wechselspannung und bei neuester Hardware!

Fahrbetrieb 2L Ig: 0,0A MAX: 7A AZ: 0,4s Ugl:22V STOP <mark>Menü</mark> Betriebseinstellungen WEITER

Aus9an9sstrom
auf Gleis
maximal: [7]A
• WEINER SEL.

Abschaltzeit bei Kurzschluß Gleis nach: [0,4]sec. + WEITER SEL.

Maximale Anzahl aktiver Adressen auf Gleis: [16] • Waller SEL. Aus9an9sspannun9 auf Fahr9leis: [19]V Ist: 19V + WEITER **SEL.**

Abbildung 16: Auswahl Spannungseinstellung Illustration #16: Selection track voltage adjustment

Mittels SEL. können Sie die gewünschte Spannung einstellen.

7. Erweiterte Systemeinstellungen

Die Systemeinstellungen der DiMAX Digitalzentrale beziehen sich vor allem auf die erweiterten Funktionen wie z.B. die Automatikfunktionen und den Vorführmodus sowie das Löschen der Lokdatenbank und die Funktion des Firmwareupdates für Zentrale und die angeschlossenen Busgeräte.

7.1 Automatikeinstellungen

7.1.1 Betriebszustand der aktiven Loks speichern

Speichern Sie mit diesem Menüpunkt den Zustand Ihrer zu diesem Zeitpunkt aktiven Loks ab. Nach dem Ausschalten der Zentrale und dem nächsten Einschalten wird die Zentrale automatisch alle aktiven Loks wieder in Betrieb nehmen. Der Zustand der aktiven Loks wird nach dem Laden nicht gelöscht, die Daten bleiben damit erhalten und werden auch nach dem nächsten Einschalten wieder aktiviert (Abb. 17).

6.6 Track Voltage Adjustment

This menu facilitates the adjustment of the track voltage (Illustr. #16)

Note: The track voltage adjustment is available only with the latest hardware and in operation with an external AC power source.

OPERATION: 2L Ig: 0,0A MAX: 7A Of: 0,4s Ugl:22V STOP MINU Operation settings NEXT

Maximum output current set to: [7]A **+ NEXT** SEL. Short cirquit track turn off time: [0,4]sec.

•

Maximum number of active addr. on track: [16]

Transmitt
function data
higher F8 [v]
+ NEXT SEL.

Track-Volta9e:
[19]V act. 19V
+ NEXT **SEL.**

Select the desired track voltage and leave the menu.

7. Advanced System Settings

The Advanced System Settings refer to the Advanced Functions as the Automatic Functions, the Demonstration Mode, and the Deletion of the Locomotive Data Base and the Update Function for the DiMAX1210Z Central Station and other digital components.

7.1 Settings of the Automatic Functions

7.1.1 Save the Status of Active Locomotives

Use this menu item to save the status of your active locomotives, so your data do not get lost when you switch off your DiMAX 1210Z Central Station. Your active locomotives will be reactivated after the next power up (Illustr. #17).



Fahrbetrieb I9: 0,0A MAX: 7A AZ: 0,4s U91:22V STOP Menü

Automatikeinstellungen WEITER Betriebseinstellungen

WEITER

Betriebszustand der aktiven Loks speichern WEITER SEL.

..EXHTIUN: 2L I9: 0,0A MAX: 7A Of: 0,44 MAX: 7A Of: 0,4s U91:22V STOP NEWS

Automatic settin9s

NEXT

Operation settings

NEXT

+

Save operating condition active locos NEXT SEL.

Abbildung 17: Auswahl Betriebszustand aktive Loks speichern Illustration #17: Selection of the Status of Active Locomotives

Nach der Eingabe via SEL, erscheint kurz im Display (Abb. 18)

> Daten werden **gespeichert**

hitte warten...

Abbildung 18: Speichern von Daten Illustration #18: Saving the setting

Nach dem Speichern kommt man mit der linken Taste wieder aus diesem Menü heraus. Nach einigen Sekunden wechselt die Zentrale wieder in die Fahrbetriebsanzeige, oder Sie drücken so oft WEITER bis diese angezeigt wird.

7.1.2 Betriebszustand der aktiven Loks rücksetzen

Wenn die Zentrale nach dem Einschalten den Betrieb der zuletzt aktiven Loks nicht mehr aufnehmen soll, können Sie mit dieser Funktion die abgespeicherten aktiven Loks wieder rücksetzen. Beim nächsten Finschalten werden damit keine Loks aktiviert (Abb. 19).

After the selection the following window appears briefly (Illustr. #18):

Saving data

please wait...

0

Having saved the setting you may leave the menu with the left hand key. After a few seconds the Central Station changes back to the driving operation window. Alternatively you may hit NEXT until the menu shows you this window.

7.1.2 Reset Status of Active Locomotives

In case you do not want to reactivate your stored active locomotives, you may use the reset function in the menu. The active locomotive data will be lost thereafter (Illustr. #19).

Fahrbetrieb I9: 0,0A MAX: 7A AZ: 0,4s U91:22V STOP Menü Betriebseinstellungen

WEITER

Automatikeinstellungen

> WEITER

Betriebszustand der konf9. Loks rücksetzen WEITER SEE

Betriebszustand der aktiven Loks speichern MENNER SEL.

OPERATION: I9: 0,0A MAX: 7Ā Of: 0,4s U91:22V STOP MENU

Automatic settings.

NEXT

Reset operating conditions of active locos NEXT SEL. Save operating condition of active locos NEXT SEL.

NEXT

Operation

settings

Abbildung 19: Auswahl Betriebszustand der aktiven Loks rücksetzen Illustration #19: Selection "Reset operating conditions of active locos"



Nach der Eingabe via SEL. erscheint kurz im Display (Abb. 20)

> Daten werden 9espeichert

bitte warten...

Abbildung 20: Speichern von Daten Illustration #20: Saving the setting

Nach dem Speichern kommt man mit der linken Taste wieder aus diesem Menü heraus Nach einigen Sekunden wechselt die Zentrale wieder in die Fahrbetriebsanzeige, oder Sie drücken so oft WEITER bis diese angezeigt wird.

7.1.3 Automatikfunktionen speichern

Speichern Sie den Zustand der Automatikfunktionen ab. Damit nehmen nach dem Einschalten auch die Kontakte und die dazugehörigen Funktionen wieder den Betrieb auf. Die digitale Pendelstrecke ist damit augenblicklich wieder funktionsfähig (Abb. 21).

Fahrbetrieb I9: 0,0A MAX: 7A AZ: 0,4s U91:22V STOP Menü

Betriebseinstellungen

WEITER

Automatikeinstellungen

METTER

Betriebszustand der aktiven Loks speichern WENTER SEL.

Betriebszustand der konf9. Loks rücksetzen WEIGHTER SEL. Automatikfunktionen speichern WEITER SEL.

Abbildung 21: Auswahl Automatikfunktionen speichern Illustration #21: Selection "Save Automatic Functions"

Daten werden <u> 9espeichert</u>

bitte warten...

Abbildung 22: Speichern von Daten Illustration #22: Saving the setting

Nach der Eingabe via SEL. erscheint kurz im Display (Abb. 22) Nach dem Speichern kommt man mit der linken Taste wieder aus diesem Menü heraus. Nach einigen Sekunden wechselt die Zentrale wieder in die Fahrbetriebsanzeige.

After the selection the following window appears briefly (Illustr. #20):

Saving data

please wait...

Having saved the setting you may leave the menu with the left hand kev.

After a few seconds the 1210Z changes back to the driving operation window.

Alternatively you may hit NEXT until the menu shows you this window.

7.1.3 Store Automatic Functions

Store your automatic functions with this menu item. After restarting your Central Station all automatic functions will be available right away, all contacts with the respective functions will be included in the operation again; e.g. the reversing loop is functional immediately (Illustr. #21).

OPERATION: I9: 0,0A MAX: 7A Of: 0,4s U91:22V STOP MENU

Automatic

settin9s

Operation settings NEXT

Save operating condition of active locos NEXT

Reset operating conditions of active locos SEL.

NEXT

Store automatic functions

NEXT SEL.

٠

SEL.

Saving data

elease wait....

After the selection the following window appears briefly (Illustr. #22): Having saved the setting you may leave the menu with the left hand key. After a few seconds the Central Station changes back to the driving operation window.



7.1.4 Automatikfunktionen rücksetzen

Bis zum Rücksetzen der abgespeicherten Automatikfunktionen bleiben die Daten in der Zentrale erhalten und werden nach dem Einschalten der Zentrale automatisch wieder aktiviert. Mit dieser Funktion setzen Sie die abgespeicherten Automatikfunktionen zurück (Abb. 23). Nach der Eingabe via SEL. erscheint kurz im Display (Abb. 24) Nach dem Speichern kommt man mit der linken Taste wieder aus diesem Menü heraus. Nach einigen Sekunden wechselt die Zentrale wieder in die Fahrbetriebsanzeige, oder Sie drücken so oft WEITER bis diese angezeigt wird.

Fahrbetrieb 2L Ig: 0,0A MAX: 7A AZ: 0,4s Ugl:22V STOP **Menü** Betriebseinstellungen

WEITTER +

Automatikeinstellun9en

WEITER 📑

Betriebszustand
der aktiven Loks
speichern
• WEITER SEL.

Betriebszustand der konf9. Loks rücksetzen • Mahman SEL. Automatikfunktionen speichern • WEINER SEL.

Automatikfunktionen rücksetzen + WEITER **SEL**

Abbildung 23: Auswahl Automatikfunktionen rücksetzen Illustration #23: Selection "Reset Automatic Functions"

Daten werden Gespeichert

bitte warten...

Abbildung 24: Speichern von Daten Illustration #24: Saving the setting

7.1.5 Lokdatenbank löschen (Dauer ca. 30 Sekunden)

Löschen Sie mit dieser Funktion alle in der Zentrale abgespeicherten Loks. Die Datenbank ist damit leer und im Auslieferungszustand. Das Löschen dauert ca. 30 Sekunden, schalten Sie in dieser Zeit die Zentrale nicht aus. Die Zentrale startet sich danach neu (Abb. 25). Nach der Eingabe via SEL. erscheint für etwa 30 sec. im Display (Abb. 26)

7.1.4 Reset Automatic Functions

All stored automatic functions are kept in the 1210Z and will be activated every time the central station is switched on. This menu item reset all stored automatic functions (Illustr. #23). After the selection the following window appears briefly (Illustr. #24): Having saved the setting you may leave the menu with the left hand key. After a few seconds the Central Station changes back to the driving operation window. Alternatively you may hit NEXT until the menu shows you this window.

OPERATION: 2L I9: 0,0A MAX: 7A Of: 0,4s U91:22V STOP MENU Operation settings

Automatic settin9s

NEXT

Save operating condition of active locos

• NEXT SEL.

Reset operating conditions of active locos

• NEXT SEL.

Store automatic functions

• NEXT SEL.

Reset automatic functions • NEXT **SEL**

Savin9 data

please wait...

7.1.5 Delete Locomotive Data Base (takes 30 sec)

Delete all saved locomotive data. The data base will be empty as in the delivery status. Deleting takes about 30 seconds, do not switch off your DiMAX Central Station during this action. The central station will restart thereafter (Illustr. #25). After the selection the following window appears about 30 sec. briefly (Illustr. #26):



Fahrbetrieb 2L 7A Ig: 0,0A MAX: AZ: 0,<u>4s U</u>91:22V STOP Menü

Betriebseinstellungen

> STOP MENU WEITER

Automatikeinstellungen Betriebszustand der aktiven Loks speichern

MENNIER SEL.

Betriebszustand der konf9. Loks rücksetzen WELLER SEL.

WEITER

Automatikfunktionen speichern WEITER SEL.

Automatikfunktionen rücksetzen. WENNIER SEL.

Lokspeicher vollstaendi9 rücksetzen 30sec + WEITER **SEL.**

Abbildung 25: Auswahl Lokdatenbank löschen Illustration #25: Selection "Delete Loco Data Base"

> Daten werden **gespeichert**

bitte warten...

Abbildung 26: Speichern von Daten Illustration #26: Saving the setting

7.2 Systemeinstellungen

7.2.1 Sprache

Die Zentrale verfügt über die deutsche und englische Sprache. Mit dieser Option schalten Sie die Sprache der Menüführung um (Abb. 27). Ist die gewünschte Sprache mit SEL, eingestellt, kommen Sie mit der linken Taste wieder aus diesem Menü heraus. Nach einigen Sekunden wechselt die Zentrale wieder in die Fahrbetriebsanzeige, oder Sie drücken so oft WEITER bis diese angezeigt wird.

Fahrbetrieb I9: 0,0A MAX: 7A AZ: 0,<u>4s U</u>91:22V STOP Menü

Betriebseinstellungen

WEITER

Automatikeinstellungen

Systemeinstellungen

WEITER

Sprache: Deutsch. English

WEITER

Abbildung 27: Auswahl Sprache Illustration #27: Language selection

WEITER SEL

OPERATION: I9: 0,0A MAX: 7A Of: 0,4s U91:22V

•

Automatic settin9s

NEXT

Save operating condition of active locos NEXT SEL.

NEXT

Operation

settings

Reset operating

conditions of active locos NEXT

Store automatic functions

NEXT SEL.

Reset automatic functions

> NEXT SEL.

Set loco memory back to factory settin9s 30sec NEXT SEL.

Saving data

please wait...

7.2 System Settings

7.2.1 Language

Choose the language of your display with this menu item. Options: English/German (Illustr. #27). Select the desired language with the right hand key and leave the menu with the left hand key. After a few seconds the 1210Z changes back to the driving operation window. Alternatively you may hit "NEXT" until the menu shows you this window.

OPERATION: I9: 0,0A MAX: 7A Of: 0,4s U91:22V STOP MINU

Automatic

settings.

Operation. settin9s NEXT

NEXT

System settin9s

٠

NEXT

Language: Deutsch: English SEL.

NEXT

٠

п



7.2.2 Firmwareupdate

Hierbei handelt es sich um die Updateroutine für die DiMAX Digitalzentrale sowie die angeschlossenen DiMAX Buskomponenten. Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie ein Update der Zentrale oder eines angeschlossenen Busgerätes durchführen möchten. Eine detaillierte Funktionsbeschreibung des Updateverfahrens finden Sie in dieser Anleitung im Kapitel 10.

7.2.3 Systemdaten

In diesem Menü können Sie noch zusätzliche Systeminformationen Ihrer DiMAX aufrufen. Hier sehen Sie die Systemtemperatur, die Speichernutzung der Lok-Speicher und der Automatikfunktionen sowie Anzeige aktueller Gleiskontakte über Rückmeldemodule (Abb. 28). Mit der linken Taste kommen Sie wieder aus diesem Menü heraus. Nach einigen Sekunden wechselt die Zentrale wieder in die Fahrbetriebsanzeige, oder Sie drücken so oft WEITER bis diese angezeigt wird.





Abbildung 28: Auswahl Systemdaten Illustration #28: Selection "System Information"

7.2.2 Firmware Update

The DiMAX Central Station provides this function to update the software of the DiMAX Central Station or other DiMAX components. Find a detailed description of the update procedure in chapter 10.

7.2.3 System Information

This menu item provides additional system information, e.g. system temperature, memory usage of the loco data base and the automatic functions as well as triggered track contacts over feedback modules (Illustr. #28). Hit the left hand key to leave the menu. After a few seconds the changes back to the driving operation window. Alternatively you may hit "NEXT" until the menu shows you this window.





8. LGB® MZS II Komponenten an der DiMAX Digitalzentrale

Neben den Komponenten der DiMAX-Serie, z.B. DiMAX Navigator, können auch die LGB® MZS II Komponenten zum Steuern und Rückmelden an den DiMAX Digitalzentralen eingesetzt werden. Damit die Daten der LGB® Komponenten auch von der DiMAX Zentrale verstanden werden, wird ein Modul zum Übersetzen der Befehle eingesetzt, der so genannte DiMAX 600A Buswandler (8138501).

8.1 Funktionsweise des DiMAX 600A Buswandlers

Die erzeugten Daten der LGB® MZS II Komponenten wandelt der Buswandler in Befehle für das DiMAX System um. Dabei kommunizieren Buswandler und Zentrale miteinander und erzeugen, abhängig von den gespeicherten Daten in der Zentrale die Fahrbefehle mit den entsprechend eingestellten Fahrstufen. Für den Buswandler wird eine externe Spannungsversorgung benötigt (z.B. LGB® Trafo).

8.2 Fahrstufenskalierung im Buswandler

Die LGB® MZS II Komponenten arbeiten bekanntlich mit 14 Fahrstufen. Um im DiMAX Digitalsystem auch Loks mit mehr Fahrstufen steuern zu können, kann der Buswandler die Fahrstufenbefehle der LGB® MZS II Komponenten abhängig von den gespeicherten Daten der Lok in der Zentrale skalieren. Das bedeutet, dass eine Lok mit 28 Fahrstufen auch mit den LGB® Lokhandys gesteuert werden kann. Dabei ist zu beachten, dass die gesteuerte Lok zuvor über den DiMAX Navigator konfiguriert und in der Datenbank fest abgelegt werden muss. Ist die Lok in der Datenbank nicht gespeichert, so wird die Lok über die LGB® MZS II Steuerkomponenten generell mit 14 Fahrstufen gesteuert.

9. Erweiterte Funktionen

Die DiMAX Digitalzentralen bieten einige erweiterte Funktionen, die nur wenige Digitalzentralen bieten. Dazu gehören unter anderen der Vorführanlagenmodus sowie die Automatikfunktionen, über die Automatisierungen ohne PC realisiert werden können

8. Using LGB® MTS II Components with the DiMAX Central Station

Your DiMAX Central Station may be used with all DiMAX Components of the DiMAX Series, e. g. the DiMAX Navigator, and in addition with all LGB MTS II Components using a DiMAX 600A Transducer (Item 8138501). The DiMAX 600A Transducer translates the LGB® MTS II data into DiMAX compliant bus data to ensure the operation of LGB MTS II Components e.g. feedback modules and others.

8.1 Operating Mode of the DiMAX® 600A Transducer

The DiMAX 600A Transducer converts the LGB® MTS II Bus Data into DiMAX® Bus Data. The DiMAX Central Station and the DiMAX® 600A Transducer are communicating with each other and produce, depending on the data stored in the DiMAX Central Station, the driving commands according to the speed steps set. The DiMAX 600A Transducer requires an external power source (e.g. LGB transformer).

8.2 Managing Speed Steps in the DiMAX® 600A Transducer

The LGB® MTS II works with 14 speed steps only as is known. The DiMAX 600A Transducer enables you to control locomotives with more than 14 speed steps. It is able to scale the speed steps to ensure an operation of a LGB Loco Remote in connection with the DiMAX Central Station. This means you can operate your locomotive with 28 speed steps even with the LGB® Loco Remote. Please note that the locomotive operated must be configured with a DiMAX Navigator and stored in the data base of the DiMAX Central Station. In case the locomotive is not stored it will be operated with 14 speed steps only.

9. Advanced Functions

The DiMAX Central Station features Special Functions only a few others can offer. Highlights are the Demonstration Mode, the Automatic Functions, and Controlling by PC.



9.1 Vorführmodus für Demonstrationsanlagen

Die DiMAX Digitalzentrale bietet die Möglichkeit, einen Vorführmodus zu realisieren. Dabei werden vor dem Ausschalten der Zentrale die Information zu Loks, die in diesem Moment fahren in der Zentrale gespeichert, anschließend die Zentrale ausgeschaltet. Im Menü der Zentrale finden Sie dazu den entsprechenden Punkt:

Fahrbetrieb I9: 0,0A MAX: 7A AZ: 0,4s U91:22V STOP Menü

einstellungen WEITER

Betriebs-

Automatikeinstellungen WEITER

Betriebszustand der aktiven Loks speichern WEITER SEL

Abbildung 29: Auswahl Betriebszustand aktive Loks speichern Illustration #29: Selection of the Status of Active Locomotives

AKTIVE LOKS SPEICHERN UND ZURÜCKSETZEN

О

Bestätigen Sie das Speichern des Betriebszustands der aktiven Loks und schalten Sie die Zentrale anschließend aus. Nach dem Einschalten der Zentrale werden alle Loks, die zum Zeitpunkt des Speicherns gefahren sind, wieder anfahren und ihre letzte Geschwindigkeit erreichen. Möchten Sie die Funktion wieder deaktivieren, so löschen sie den Zustand der aktiven Loks im Menü wieder. Beim erneuten Finschalten sind die Daten nicht mehr vorhanden

9.1 Demonstration Mode

The DiMAX Central Station features a special mode for automatic demonstration. To utilize this feature you have to store all active locomotives that are stored while running and switch off the DiMAX Central Station subsequently. When the DiMAX Central Station is switched on again all locomotives that were previously running will start running.

OPERATION: I9: 0,0A MAX: 7Ā Of: 0,4s U91:22V STOP MINU

Operation settin9s NEXT ٠

Automatic settin9s

> NEXT 9

Save operating condition of active locos NEXT SEL.

SAVE AND RESET THE OPERATING CONDITION OF **ACTVE LOCOS**

Push the "SEL." Button and switch off the DiMAX Central Station. After the next power up all locomotives that were previously running will start running again assuming their last assigned speed. To deactivate this function simply reset the data of the active locomotives:

2L 7A

0

Operation

condition

active locos NEXT

NEXT

Save operating

٠

of

SEL.

settin9s

Fahrbetrieb I9: 0,0A MAX: 7A AZ: 0,<u>4s U</u>91:22V STOP Menü

Betriebseinstellun9en

WEITER

Automatikeinstellungen WEITER

der aktiven Loks speichern MENNIER SEL.

Betriebszustand der konf9. Loks rücksetzen

Betriebszustand

Reset operating conditions of active locos NEXT SEL.

OPERATION:

STOP MINU

Automatic

settin9s

Ig: 0,0A MAX:

Of: 0,4s U91:22V

NEXT

WEITER SEL

Abbildung 30: Auswahl Anzahl Lokadressen

Illustration #30: Selection "Reset operating conditions of active locos"

Hinweis: Die Zentrale bedient sich dabei den Informationen der aktiven Loks (Kapitel 5.7) und hält die aktuellen Daten gesondert fest.

Note: The Central Station uses the data of the active locomotives (See 4.5) and stores these data separately.



9.2 Automatikfunktionen

Die DiMAX Digitalzentralen bieten die Möglichkeit, einfache Automatisierungen direkt über die Zentrale zu realisieren. Zum Beispiel lassen sich Fahrtrichtung einer Lok und Weichen automatisch schalten. Insgesamt sind 32 Abläufe speicherbar, damit lassen sich bis zu 8 Züge automatisch steuern. Die Programmierung erfolgt über den DiMAX Navigator, Mittels der Speicherfunktion der Zentrale für Automatikfunktionen können auch die Automatikfunktionen nach dem Einschalten der Zentrale wieder automatisch aktiviert werden

AUTOMATIKEUNKTIONEN SPEICHERN

Fahrbetrieb I9: 0,0A MAX: 7A AZ: 0,4s U91:22V STOP Menü

Betriebseinstellungen

WEITER

Automatikeinstellungen

WEITER

Betriebszustand der aktiven Loks speichern WEITER SEL.

Betriebszustand der konf9. Loks rücksetzen MENNER SEL. Automatikfunktionen speichern

WEITER SEL.

AUTOMATIKFUNKTIONEN RÜCKSETZEN

Fahrbetrieb I9: 0,0A MAX: 7A AZ: 0,4s U91:22V STOP Menü

Betriebseinstellun9en

WEITER

Automatikeinstellungen

> MEITER.

Betriebszustand der aktiven Loks speichern WEITER SEL.

Betriebszustand der konf9. Loks rücksetzen Mania Sel. Automatikfunktionen speichern. WEITTER SEL.

Automatikfunktionen rücksetzen WEITER SEL.

Hinweis: Bitte entnehmen Sie die detaillierten Programmierhinweise zum Einstellen der Automatikfunktionen der Anleitung für den DiMAX Navigator.

9.2 Automatic Functions

The DiMAX Central Station features the ability to utilize simple automatic functions without making use of a PC. You may control the driving direction and switches directly for example. You may define a total of 32 automatic functions and run up to 8 trains automatically. Programming is carried out with a DiMAX Navigator. The store function enables you to store your automatic functions in the DiMAX Central Station so that they are available after the next power up of the station.

STORING AUTOMATIC FUNCTIONS

OPERATION: I9: 0,0A MAX: 7Ā Of: 0,4s U91:22V STOP **M≣NU**

Automatic settin9s

NEXT

Reset operating conditions of active locos NEXT SEL. Operation settings

NEXT

Save operating condition of active locos NEXT SEL.

Store automatic functions

> NEXT SEL.

RESET AUTOMATIC FUNCTIONS

OPERATION: I9: 0,0A MAX: 7A Of: 0,4s U91:22V STOP MENU

Operation. settin9s

NEXT

Automatic settings

NEXT

Save operating condition of active locos NEXT SEL.

Reset operating conditions of active locos NEXT SEL. Store automatic functions

NEXT SEL.

Reset automatic functions

> SEL. NEXT

Note: Please find the detailed description of the programming procedure in the DiMAX® Navigator Manual.



10. Softwareupdate

Die DiMAX 1200Z Digitalzentrale sowie angeschlossene DiMAX Digitalkomponenten können über die integrierte PC-Schnittstelle jederzeit mit der neuesten Firmware oder anderen Sprachen ausgestattet werden. Das folgende Kapitel erläutert den Updateablauf für Zentrale und Buskomponenten. Um ein Update durchführen zu können, müssen Digitalzentrale und PC miteinander verbunden werden.

10.1 Verbindung zwischen PC und DiMAX Zentrale herstellen

Sie haben 2 Möglichkeiten die DiMAX Zentrale mit Ihrem PC zu verbinden. Benutzen Sie nicht beide Anschlussmöglichkeiten parallel!

10.1.1 Via RS 232

Mit einem handelsüblichen seriellen Kabel, einem sogenannten COM-Kabel, verbinden Sie PC und Zentrale miteinander. Überprüfen Sie die Stecker des Kabels auf korrekten Sitz an PC und Digitalzentrale. Beim Update einer anderen Digitalkomponente schließen Sie sicherheitshalber bitte nur die Komponente, deren Software aktualisiert werden soll. Hinweis: Beachten Sie, dass es sich bei dem Verbindungskabel zwischen PC und Digitalzentrale um kein 0-Modemkabel handeln darf. Damit ist keine Verbindung möglich.

10.1.2 Via USB

Achtuna!

Installieren Sie zuerst den USB Treiber mittels beiliegender CD und verbinden dann erst die Zentrale mit dem PC!

Mit einem USB-Kabel können Sie auch Ihren PC mit der DiMAX Zentrale verbinden. Benutzen Sie hierzu ein USB-Kabel vom Typ A-B. Die integrierte USB Schnittstelle wird von Windows® XP-Windows® 8 automatisch erkannt und der vorher installierte Treiber wird für die neue Schnittstelle benutzt. Die aktuellsten Treiber erhalten Sie hier: www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Der RS 232 Chip heißt FT232B.
Beachten Sie beim ersten Anschluss Ihres PC an die DiMAX beim Einstecken der Zentrale auf die

10. Softwareupdate

The DiMAX Central Station and connected DiMAX Components may be updated with the latest firmware or other language packs available at any given time. The chapter below describes the steps to be followed.

10.1 Connect your PC to the DiMAX Central Station

Your PC must be connected to the DiMAX Central Station to provide a communication between these two units. The connection is arranged by using a standard serial communication cable. For safety reasons make sure that only those components which are to be updated are connected to the DiMAX Central Station.

10.1.1 Connecting via the RS 232 port

Connect your Central Station to your PC with a standard com-cable. Make sure that the cable is properly inserted. During a firmware update please connect only the component to be updated to the central station. Note: Do not use a 0-modem cable as this does not provide a suitable connection.

10.1.2 Connecting via the USB port

Caution!

First, install the USB drivers using the enclosed CD before you connect the PC with the DiMAX!

Please use a standard USB cable (Type A-B) to connect your PC to your Central Station. The integrated USB interface will be automatically recognized by Windows® XP-Windows® 8. and the previously installed driver will be used for the new interface. The latest drivers can be found here: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm. The RS 232 Chip is FT232B.

Note: Watch your PC monitor closely when connecting your 1200Z to your PC the first time. Your PC shows the virtually port used only once.



Hinweise am PC-Monitor. Hier wird nur einmalig die virtuelle Schnittstelle angezeigt die Ihre DiMAX in Zukunft benutzen wird. Diese müssen Sie dann im DiMAX-Update Programm oder Ihrer PC-Steuerungssoftware auswählen.

10.2 Updateprogramm

Führen Sie das Update der Zentrale mit Hilfe des Programms "DiMAX Update" durch. Das Programm ist kostenfrei auf der Internetseite www.massoth.de erhältlich. Sie finden es dort in unserem Downloadcenter. Laden Sie das Programm auf Ihren PC herunter und speichern Sie es idealerweise in einem Unterverzeichnis, wie z.B. C:\ DiMAX. Das Programm unterstützt eine automatische Spracherkennung und wird Sie entsprechend Ihrer PC-Einstellung in deutscher oder englischer Sprache begrüßen.

10.3 Gerätefirmware

Ebenfalls befinden sich auf der Internetseite die entsprechenden Updatedateien für die Digitalzentrale und weitere Digitalkomponenten. Laden Sie die entsprechend benötigten Dateien zusätzlich auf Ihren PC herunter. Die Dateien mit Gerätefirmware enden immer auf ".dimax". Damit sind Dateien, die Gerätefirmware enthalten immer einwandfrei zu erkennen. Speichern Sie die Dateien vorzugsweise im selben Verzeichnis, wie das Updateprogramm.

10.4 Updatemodus der Digitalzentrale starten

Um ein Update der Zentrale oder einer ande-



Abbildung 31: Auswahl Firmwareupdate Illustration #31: Selection Firmware Update

This port must be selected in the DiMAX-Update software or your PC control software.


10.2 Update Program

The update is accomplished by the "DiMAX Update" program which is available for download on www.massoth.com for free. Please find the download page in the section "Support & Download" subsection "Software resp. Firmware". We recommend saving this program in a separate folder e.g. C:\DiMAX. The update program supports automatic language recognition and will welcome you in English or German.

10.3 Software of DiMAX Components

The download site mentioned above also provides you with the update files for your DiMAX Central Station and other DiMAX Components. It is convenient to save the update files in your DiMAX folder. All update files are easily recognizable as they end with "dimax".

10.4 Start the Update Function of the Central Station To start an update of the DiMAX Central Station





ren Komponente durchzuführen, wird aus dem regulären Betriebszustand der Digitalzentrale der Updatemodus gestartet (Abb. 31). Der Bootloader der Digitalzentrale startet und erwartet die Updatedaten des PCs.

10.5 Update durchführen

In den folgenden Schritten erläutert diese Anleitung den Ablauf des Updateverfahrens. Alle Schritte sind einzeln mit Bildern verdeutlicht und werden detailliert beschrieben. Haben Sie die Punkte 10.1 bis 10.4 bearbeitet, so starten Sie das DiMAX Updateprogramm "DimaxUpdate_V12.exe" an Ihrem PC. Das Programm öffnet sich wie folgt.



Bestätigen Sie den Startbildschirm des Programms mit dem Feld "Weiter". Nun wird die Wahl der Gerätefirmware, z.B. für die Digitalzentrale erwartet. Klicken Sie auf die Taste "Durchsuchen" um die gewünschte oder benötigte Datei mit Gerätefirmwareware auszuwählen.



Haben Sie die Datei in den gleichen Ordner wie in 10.3 angegeben gespeichert, so ist diese unter C:\ DIMAX zu finden.

or any other DiMAX component, select the update function in the menu (Illustr. #31).

10.5 Execute the Update

Having the DiMAX Central Station ready for reception (Steps 10.1 to 10.4.) you now start the DiMAX® Update Program on your PC: "DiMAX_ Update.exe". The program opens with the following page:



Confirm the start page with "NEXT"

This page requests the selection of the update file for the DiMAX component to be updated. Click "Browse" to search for the respective update file.



In case the file has been saved in the same folder as described in 10.3, the file is to be found in: C:\



Es öffnet sich die Auswahlfunktion der Gerätesoftware. Der Auswahlmodus zeigt den Inhalt des Verzeichnisses, in dem das Updateprogramm gespeichert ist. (Eventuell muss ein anderes Verzeichnis gewählt werden.) Wählen Sie die Datei des gewünschten Gerätes. Der Dateiname schlüsselt das Gerät und die Version der Software auf. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit dem Feld "Öffnen".




Wählen Sie die COM-Schnittstelle, an welcher die Digitalzentrale über das serielle COM-Kabel oder USB-Kabel an Ihrem PC angeschlossen ist. Bestätigen Sie die Wahl der korrekten COM-Schnittstelle mit "Weiter".



HINWEIS: Die Adresse der Schnittstelle (COM 1, COM 2, etc.) kann gerätebedingt unterschiedlich ausfallen. Dies ist abhängig von der Anzahl der Schnittstellen des PCs sowie der verwendeten Peripherie.

A selection window opens. Open the folder that contains the update file, e.g. C:\DiMAX and select the required update file by clicking "open". The names of the files are defined by the Massoth Item No. and the software version.



Select the com port used with your com cable and acknowledge with "NEXT"




Note: The com address (COM1, COM2, etc.) depends on the specifications of the PC used, the number of com ports available, and the peripheral equipment used (e.g. USB-Adapter).



Die Software informiert Sie über das anstehende Firmwareupdate, nennt Firmwareversion und das Gerät, für welches die neue Software installiert wird. Es folgen einige zusätzliche Sicherheits- bzw. Ablaufhinweise (z.B. Zentralenupdatemodus).



Das Update wird durchgeführt. Der Statusbalken zeigt den Fortschritt.



Nach dem erfolgreichen Update erhalten Sie die Meldung, dass das Gerät erfolgreich aktualisiert wurde. Das Programm beendet sich anschließend automatisch.



The program shows the relevant data of the upcoming update: Firmware Version and DiMAX Component to be updated. A security check makes sure the DiMAX Central Station is ready for reception. Click "NEXT".



The update procedure starts and the progress is shown with a progress bar.



After the update the program confirms the successful update and closes automatically.





Die Zentrale startet neu und ist sofort wieder im regulären Betriebsmodus. Beim Start meldet die Zentrale die neue Firmwareversion. Ebenso lassen sich auf diesem Weg weitere Digitalkomponenten updaten. Besondere Einstellungen sind dafür nicht vorzunehmen. Schließen Sie dazu lediglich Ihre Komponente an die Digitalzentrale an und starten Sie am PC das Update für die gewünschte Komponente, z.B. den DiMAX Navigator.

11. Tipps & Tricks

11.1 Die Zentrale verlangt nach dem Einschalten ein Firmwareupdate.

Diese Meldung tritt auf, wenn ein Update nicht korrekt durchgeführt wurde oder ein Update unterbrochen wurde. Die Zentrale startet automatisch dem Udpatemodus und wartet auf Daten vom PC. Führen Sie ein Update der Software durch. Details hierzu finden Sie im Kapitel Firmwareupdate.

11.2 Der PC bricht während eines Updates die Verbindung ab.

Dies kann gelegentlich vorkommen. Mit Hilfe einer versteckten Servicefunktion kann der Updatemodus der Zentrale direkt beim Einschalten gestartet werden. Ist ein Firmwareupdate der Zentrale über den regulären Firmwareupdatemodus im Menü der Zentrale nicht möglich, sollte dieser Modus genutzt werden

11.3 Versteckter Servicemodus für Firmwareupdate der Zentrale

Halten Sie dazu beim Einschalten der Zentrale die runde rote Taste gedrückt. Die Zentrale meldet fehlerhafte Firmware und startet den Bootloader direkt nach dieser Meldung. Die Zentrale wartet anschließend auf neue Updatedaten vom PC.

Hinweis: Mit diesem Servicemodus kann nur ein Update der Zentrale durchgeführt werden. Bei diesem Spezialmodus startet nur der Kern der Zentrale, die Busanschlüsse sind nicht aktiv.

If the DiMAX Central Station was updated the unit restarts and shows the new software version during the restart. In case you update a DiMAX Component, e.g. the DiMAX Navigator, make sure that only the component to be updated is connected to the DiMAX Central Station

11. Useful Hint

11.1 The DiMAX Central Station calls for a Software Undate

This message appears if an update was not carried out successfully or was interrupted. The DiMAX Central Station starts automatically in the update mode and waits for an update. Perform a new update as described in chapter 10.

11.2 The DiMAX Central Station cuts the Connection during Update

In case the DiMAX Central Station repeatedly cuts the connection during updating, you must use a hidden service function to start the DiMAX Central Station directly in the update mode. This function is to be used if a regular update is not possible.

11.3 Hidden Service Mode for Software Update of the DiMAX Central Station

Keep the round red button pushed while switching on the DiMAX Central Station. The DiMAX Central Station will report faulty software and start the boot loader. Now the DiMAX Central Station waits for data to be transmitted from your PC.

Hinweis: Mit diesem Servicemodus kann nur ein Update der Zentrale durchgeführt werden. Bei diesem Spezialmodus startet nur der Kern der Zentrale, die Busanschlüsse sind nicht aktiv.



11.4 Versteckter Servicemodus für Softwareupdate der Busgeräte

Ab Version 2.3 verfügt die Zentrale über einen weiteren versteckten Servicemodus zum Update von Buskomponenten. Dabei wird beim Einschalten der Zentrale die rechte Taste gedruckt. Die Zentrale initialisiert dabei den Steuerbus für Steuerungskomponenten und startet den Updatemodus automatisch.

11.5 Update des DiMAX Navigator und anderer Funkkomponenten

Bitte beachten Sie, dass Komponenten, die im Regelfall per Funk betrieben werden ein Firmwareupdate sicherheitsbedingt nur über Kabel erhalten können. Der Navigator muss für das Firmwareupdate in ausgeschaltetem Zustand an die Zentrale angeschlossen werden und startet automatisch. Weitere Einstellungen sind am Navigator nicht vorzunehmen.

12. Technische Daten

- Eingangsspannung: 16 24 V DC / 16 20 V AC
- Stromaufnahme: max. 13 A (1210Z) Stromaufnahme: max. 9 A (800Z)
- Ausgangsspannung: 14 22V
- Ausgangsstrom: 4/7/12 A (1210Z)
 Ausgangsstrom: 2/4/8 A (800Z)
- · Busstrom: max. 1A
- · Programmierspannung: 20V DCC
- · Programmierstrom: max. 2A
- Temperaturbereich: 0 50°C
- Abmessungen: 170 x 100 x 245 mm

Hinweis zur Temperatur: Um Kondenswasserbildung zu vermeiden benutzen Sie die Elektronik bei Temperaturen unter 0°C nur, wenn diese vorher aus einem beheizten Raum kommt. Die Eigenwärme des Fahrbetriebs reicht aus um Kondenswasserbildung zu verhindern.

11.4 Hidden Service Mode for Software Update of Bus Components

From version V 2.3 on the DiMAX Central Station features an additional hidden service mode for the update of DiMAX Bus Components: Keep the right hand key of your DiMAX Central Station pushed while switching on the Central Station. The DiMAX Central Station initializes the control bus and starts the update mode automatically.

11.5 How to Update the DiMAX Navigator and other RC Components

Please note that components having a RC connection can only be updated when connected to the DiMAX Central Station by cable. The DiMAX Navigator must be switched off and connected to the DiMAX Central Station by cable to conduct the update. After being connected by cable the DiMAX Navigator starts automatically, no further settings are necessary.

12. Technical specifications

- Input Power: 16 24 V DC / 16-20 V AC
- Input Current: max. 13 Amps (1210Z)
 Input Current: max. 9 Amps (800Z)
- Output Voltage: 14 22 V
- Output Current: 4/7/12 Amps (1210Z)
 Output Current: 2/4/7/8 Amps (800Z)
- Bus Current: max. 1 Amps
- Programming Voltage: 20 V DCC
- Programming Current: max. 2 Amps
- Temperature Range: 0 .. 50° C (32° .. 125° F)
- Dimensions: 170 x 100 x 245 mm

Note regarding the operating temperature: to prevent the production of condensed water, use the Multi-RC Module in freezing conditions only if it was previously stored in a heated environment. The heat produced during operation is sufficient to prevent condensed water.



13. Garantie, Reparatur, Kundendienst

MASSOTH gewährt die Fehlerfreiheit dieses Produkts für ein Jahr. Die gesetzlichen Regelungen können in einzelnen Ländern abweichen. Verschleißteile sind von der Garantieleistung ausgeschlossen. Berechtigte Beanstandungen werden kostenlos behoben. Für Reparatur- oder Serviceleistungen übergeben Sie das Produkt bitte Ihrem Fachhändler oder senden es direkt an den Hersteller. Unfrei zurückgesendete Sendungen werden nicht angenommen. Eine Kopie des Kaufbelegs wird vorausgesetzt. Für Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder Fremdeingriff oder Veränderung des Produkts besteht kein Garantieanspruch. Der Anspruch auf Serviceleistungen erlischt unwiderruflich. Auf unserer Internetseite finden Sie die ieweils aktuellen Broschüren. Produktinformationen. Dokumentation und Softwareprodukte rund um MASSOTH-Produkte.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

14. Hotline

Serviceanfragen richten Sie bitte an:

Massoth Elektronik GmbH

Mo 14:00-17:30 sowie Do 8:00-12:00 FON +49 (0)6151-35077-38 FAX +49 (0)6151-35077-44 hotline@massoth.de

13. Warranty, Service, Support

MASSOTH warrants this product against defects in materials and workmanship for one year from the original date of purchase. Other countries might have different legal warranty situations. Normal wear and tear, consumer modifications as well as improper use or installation are not covered. Peripheral component damage is not covered by this warranty. Valid warranty claims will be serviced without charge within the warranty period. For warranty service please return the product to you dealer or send it directly to the manufacturer. Return shipping charges are not covered by MASSOTH. Please include your proof of purchase with the returned goods. Please check our web site for up to date brochures, product information, documentation and software updates.

Errors and changes excepted.

14. Hotline

For technical support please contact:

Massoth Elektronik GmbH, Germany

Mo 2:00-5:30 p.m. or Thu 8:00-12:00 a.m. FON +49 (0)6151-35077-38 FAX +49 (0)6151-35077-44 hotline@massoth.de



Dieses Produkt entspricht den CE Konformitätsrichtlinien für elektrische Kleingeräte in der aktuellen Fassung. This unit conforms to the CE Standards



Dieses Produkt ist nach den aktuellen EG Richtlinien umgangssprachlich "bleifrei" hergestellt und damit RoHS-konform.

This unit is manufactured according to the latest EG Standards for lead free manufacturing conforming to RoHS Standard.



Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll. Nutzen Sie bitte den dafür vorgesehenen Elektroschrott. Please dispose of according to your State regulations.



Werfen Sie das Produkt nicht in offenes Feuer oder durch Hitze entflammbare Brennstoffe. Do not dispose of in open fire.



Glossar

Booster

Leistungsverstärker im Digitalsystem um zusätzlichen Fahrstrom zu erzeugen.

Bus / Bussystem

Ein Bussystem stellt eine elektrische Verbindung zwischen einzelnen Steuerkomponenten eines Digitalsystems dar. Die verschiedenen Bussysteme, die in der Modellbahn-Digitaltechnik verwendet werden, sind in der Regel nicht miteinander kompatibel.

CV - Configuration variable (Konfigurationsvariable)

Bei DCC-Decodern können verschiedene Einstellung in so genannten CV's abgespeichert werden. Eine CV besteht aus einem Byte (= 8 Bit) und kann somit Werte zwischen 0 und 255 annehmen.

DCC

DCC ist die Abkürzung für Digital Command Control und ist ein genormtes Modellbahn-Digitalsystem. Ein weiteres System wäre z.B. Motorola. Zentrale und Dekoder müssen das gleiche System verwenden.

Decoder

Ein Decoder (Schaltdecoder, Lokdekoder) wandelt die von der Zentrale gesandten Befehle wieder entsprechend um. (Z.B. Motor steuern)

Digitalsystem

Elektronisches Mehrzug-Fahrsystem. Durch Nutzung der Digitaltechnik werden neben dem eigentlichen Fahrstrom auch Befehle wie Fahrgeschwindigkeit, Bremsverzögerung sowie Funktionen wie z.B. Licht an - Licht aus über die Schienen an die Fahrzeuge gesendet. Dazu benötigt jedes Fahrzeuge eine eigene Digitaladresse. Die Fahrzeuge müssen mit sog. Digitaldekodern ausgestattet sein. Es gibt verschiedene Protokolle, die nicht gemischt einsetzbar sind. Somit können auf dem gleichen Gleis mehrere Loks unabhängig fahren.

Digitaladresse

Um im Digitalsystem die einzelnen Fahrzeuge oder auch Bauteile wie Weichen ansprechen zu können, benötigt jedes dieser Gegenstände eine eigene Adresse, die aus Ziffern besteht. Je nach Digitalsystem können mehr oder weniger Adressen angesprochen werden.

Fahrstufen

Die maximale Motorkraft wird in Fahrstufen unterteilt. Jede Fahrstufe kann einzeln angesteuert werden. Je mehr Fahrstufen möglich sind desto feiner kann das Fahrzeug gesteuert werden.

Glossar

Booster

A booster is an amplifier in a DCC system to add additional track power to the layout.

Bus / Bussystem

A bus system is the electrical connection between control components of a DCC system. The various bus systems being currently utilized by different manufacturers are basically not compatible.

CV - Configuration variable

In DCC decoders various settings, so-called CVs, may be defined. A CV consists of a byte (= 8 bit) and may have a value between "0" and "255".

DCC

DCC is the abbreviation for Digital Command Control. It is a standardized model railroad digital system. Another system is e.g. Motorola. The central station and the decoders must operate under the same system.

Decoder

A decoder (switch decoder, loco decoder) converts the commands of the central station into the respective action (e.g. operate a switch, drive a motor).

Digitalsystem

A digital system is an electronic control system for multiple train operation on the same track. In addition to the driving current commands for driving speed, deceleration, as well as functions e.g. light on/ light off can be transferred via the track to the locomotives. Every locomotive / car needs to have an individual digital address and they must be equipped with digital decoders. Currently various protocols are used but cannot be mixed.

Digital Address

In a digital system each loco/car or component like switches or signals need an individual address which consists of numbers. The number of addresses varies with the digital system used, some contain only 256 addresses, and the Massoth system contains 10239 addresses.

Speed Steps

The maximum power of a motor is divided into speed steps. Each speed step may be addressed individually. The driving characteristics get smoother with the increasing number of speed steps.



Interface

Ein Interface stellt generell die Verbindung zwischen dem Digitalsystem und einem Computer her. Soll ein Computer Steueraufgaben auf einer Anlage übernehmen, so ist ein Interface zwingend erforderlich, um die einzelnen Module ansteuern zu können. In vielen Digitalzentralen ist ein Interface bereits eingebaut.

MZS (Mehrzugsystem)

MZS ist die Bezeichnung für das LGB® Digitalsystem. Dieses basiert auf den DCC Grundlagen der NMRA.

NMRA (National Model Railroader Association)

Die nationale Vereinigung der Amerikanischen Modelleisenbahner. Wie in Europa die MOROP, so hat auch die NMRA Normen entwickelt, die vor allem für die amerikanischen Modellbahner Gültigkeit haben. Sie sind auch für die Normung des DCC-Systems verantwortlich.

Protokoli

Ein Protokoll legt fest wie, in welcher Form und Reihenfolge die Daten übertragen werden.

Zentrale

Unter Zentrale versteht man das "Gehirn" des Digitalsystems. Hier kommen alle Anforderungen, Rückmeldungen etc. zusammen und werden entsprechend abgearbeitet. Zudem wird das Gleissignal erzeugt und oftmals auch gleich über einen integrierten Booster verstärkt oder/und an einem Booster weitergegeben.

Interface

Basically an interface is the connecting component between a digital system and a computer. In case a computer has to control a model railroad layout an interface is necessary to control the various modules. In many digital systems an interface is already implemented.

MTS

MTS stands for Multi Train System and is the digital system of LGB. This system works according to the DCC standards of NMRA.

NMRA

NMRA=National Model Railroader Association. The NMRA sets standards for DCC systems on the American market.

Protocol

A protocol is a systematical arrangement in which digital commands are organized.

Central Station

The central station is the brain of a digital system. All commands, feedbacks, etc, are processed here and then transferred to the respective components; either via an integrated booster to the track or by a bus line to an additional booster.



Massoth Elektronik GmbH

Frankensteiner Str. 28 · D-64342 Seeheim · Germany FON: +49 (0)6151-35077-0 · FAX: +49 (0)6151-35077-44

eMail: info@massoth.de \cdot www.massoth.de